

ZXJS-I 手持式 避雷器计数器测试仪



目 录

| | |
|-------------|-------|
| 一、产品概述..... | - 2 - |
| 二、技术参数..... | - 2 - |
| 三、使用方法..... | - 2 - |
| 四、售后服务..... | - 3 - |
| 五、装箱清单..... | - 4 - |



一、产品概述

本仪器是我公司有关技术人员根据电力用户的需要而精心设计研制的。产品外型美观，携带使用方便，它替代了传统的笨重测试仪器和测试方法，深受广大专业人员的欢迎。

二、技术参数

1. 几何尺寸： $\phi 36 \times 375$ ，头部为 $\phi 50 \times 100$
2. 重量：780g
3. 电源：DC 6V
4. 输出电压：800~1600V

三、使用方法

电源开关设在器身与头部之间，任意方向旋转 90 度，听到“喀嚓”声后即表示电源接通，反之为电源关闭。

使用前先在尾部插入接地线并与地接好，根据计数器高度在未接通电源前将头部伸缩导电杆拉出到合适长度。接通电源后绿灯亮，待红灯亮（约 3~5 秒）即可通过头部伸缩导电杆对避雷器计数器进行测试。

该仪器无须关闭电源可反复进行测试（每次充电时导电杆应离开试品）。

切记：试验完毕后，先关闭电源，然后将头部导电杆对尾部地线放电后，才可将仪器收起。

该仪器采用一号电池四节供电，可供大于 2000 次的放电测试。若电池电量不足时会延长充电时间，应及时更换。

建议：长时间不用应把干电池从仪器中取出！

注意事项：每次使用前应该确认电源没有打开方可将仪器天线拉出。

四、售后服务

凡购买本公司产品的用户均享受以下的售后服务：

- ❖ 仪表自售出之日起一个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户不能自行拆机。属用户使用不当（如错插电源、进水、外观机械性损伤）的情况不在此范围。
- ❖ 仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。
- ❖ 仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
- ❖ 若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的损失我公司不负责任。

五、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|----|---------|-----|-----|
| 1 | 主机 | 1 台 | |
| 2 | 接地线 | 1 根 | |
| 3 | 电池 | 4 节 | 1 号 |
| 4 | 使用手册 | 1 本 | |
| 5 | 合格证/保修卡 | 1 份 | |